

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

A24V

A24V

-A1

Sterownik ACX36.000

WEJŚCIA

Zasilanie

Wejścia uniwersalne

Wejścia cyfrowe

G

GO

X1

M

X2

M

X3

M

X4

M

X5

M

X6

M

X7

M

X8

M

D1

M

D2

M

D3

M

D4

M

D5

M

13

14









-F1

0V

N

0V

N



Czujnik temp.  
pomieszczenia  
QAA24

Czujnik temp.  
kanałowy naw.  
QAM2120.040

Czujnik temp.  
zewnątrznej  
QAC22

Termostat  
p. zamr.  
RANCO (6m)

Presostat  
went. naw.  
PS500

Sygnal błęd  
FL1

Pres. filtra  
wstęp. naw.  
PS500

Pres. filtra  
wtóm. naw.  
PS500

Sygnal zewn.  
załącz. centrali  
(beznapięciowy)