



**UWAGA:**

- podparcia stałe mocować do konstrukcji wsporczej rurociągów c.o.
- podparcia przesuwne montować w następujących odległościach
  - Ø32x4,5 - 1,3m
  - Ø50x6,9 - 1,7m
  - Ø75x10,4 - 2,0m
- naciągi wstępne kompensatorów 12mm
- wysokość prowadzenia przewodów pokazano na rysunku nr 5

**OZNACZENIA:**

PS - punkt stawy

Projektował: mgr inż. Roman Wilczek	Investor Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Długa 50; 43-300 Bielsko-Biała
Opracował: mgr inż. Adam Wilczek	Temat Wymiana wewnętrzzakładowego ciepłociągu c.o. i c.w.u.
	Branża Instalacje sanitarne
	Tytuł rysunku Prowadzenie przewodów c.w.u. w Budyńku Technicznym
Skala: 1:100	Data: 10.2010
	Nr rys.: 6