



- Oznaczenia:**
 S... - sterownik
 R... - regulator
 K... - przekaźnik stycznikowy
 PP... - łącznik krzywkowy
 F... - styki pom. wyłączników
 FC... - przetwornica częstotliwości
 P... - przycisk+kontrolka
 P3 - potencjometr
 Y... - listwa zaciskowa
 W... - przewody
 T... - czujnik temperatury
 TZ... - termostat
 RN... - silownik
 P... - silownik przepustnicy

Lubina Y3 - zaciski górne		Lubina Y3 - zaciski dolne	
1	Y3	1	S3/3
2	TZ3/G	2	S3/3
3	PT3	3	S3/3
4	PWN3	4	S3/4
5	PWN3	5	S3/5
6	PWN3	6	S3/6
7	PWN3	7	S3/7
8	PWN3	8	S3/8
9	PWN3	9	S3/9
10	PWN3	10	S3/10
11	PWN3	11	S3/11
12	PWN3	12	S3/12
13	PWN3	13	S3/13
14	PWN3	14	S3/14
15	PWN3	15	S3/15
16	PWN3	16	S3/16
17	PWN3	17	S3/17
18	PWN3	18	S3/18
19	PWN3	19	S3/19
20	PWN3	20	S3/20
21	PWN3	21	S3/21
22	PWN3	22	S3/22
23	PWN3	23	S3/23
24	PWN3	24	S3/24
25	PWN3	25	S3/25
26	PWN3	26	S3/26
27	PWN3	27	S3/27
28	PWN3	28	S3/28
29	PWN3	29	S3/29
30	PWN3	30	S3/30
31	PWN3	31	S3/31
32	PWN3	32	S3/32